

Baumit Sanova Vakolat W

(Baumit SanovaPutz W)



A termék: Csökkentett kapillaris vízfelvevő képességű, gyárilag előrekevert, kész szárazhabarcs, kézi és gépi felhordásra, Sanova habarcs a WTA (Épületkarbantartási és Műemlékvédelmi Tudományos Műszaki Munkacsoport) szerint.

Összetétel: Mészhidrát, cement, homok, duzzasztott perlit, adalékszerek.

Felhasználás: Nagy nedvességű és sókkal terhelt ásványi alapfelületekre, különösen száraz falak, homlokzatok és lábazati felületek kialakításának céljára (durva vagy dörzsölt vakolatként), kívül és belül, a műemlékvédelem területén is.
A Baumit Sanova Vakolat W része a Baumit Sanova Rendszer WTA-nak.
Min. vakolatvastagság: Sanova Előfröcskölőre 20 mm
Sanova Puffer Vakolatra 15 mm

Műszaki adatok:	Jelölés:	R - CS II
	Maximális szemnagyság:	2 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint $2,5 \text{ N/mm}^2$
	Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint $1,5 \text{ N/mm}^2$
	Hővezetési tényező (λ):	$0,4 \text{ W/mK}$
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 12
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1150 kg/m^3
	Keverővíz szükséglet:	kb. 12 liter / zsák
	Anyagszükséglet:	kb. $14 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$
	Maximális vastagság:	40 mm
	Minimális vastagság:	Sanova Előfröcskölőre: 20 mm Puffer Vakolatra: 15 mm

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsai határozat szerint (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minőségi garancia: D/09/R/24 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-1:2003 szerint)

Kiszerezés: 40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)
Alapfelület: Az alap legyen jó teherbíró- képességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekéntől mentes, nem lehet víztaszító.

Az alap előkészítése:

Az alapfelület sótartalmától függően különleges előkezelés szükséges. Mohás, algás, kizöldült felületeket arra alkalmas szerrel meg kell tisztítani. A károsodott falazati fugákat mélyen ki kell kaparni és le kell zárni (pl. Baumit Sanova Vakolat W-vel). A Baumit Sanova Vakolat W felhordása előtt az alapfelületet Baumit Sanova Előfröcskölővel kell ellátni (50 %-os fedéssel), majd arra Baumit Puffer Vakolatot kell felhordani (Baumit Sanova Rendszer WTA szerint). A Baumit Sanova Vakolat W vastagsága a Baumit Sanova Puffer Vakolaton legalább 15 mm. A Baumit Sanova Vakolat W-t alkalmazhatjuk közvetlenül a Baumit Sanova Előfröcskölőre is egy rétegben (kisebb mértékű sókivirágzásnál), vagy több rétegben.

A Baumit Sanova Vakolat W legnagyobb vakolatvastagsága 40 mm. Egyrétegű Baumit Sanova Vakolat W vastagsága legalább 20 mm. Több rétegben történő felhasználásnál az első Baumit Sanova Vakolat W vastagsága legalább 10 mm legyen, és a következő réteg felhordása előtt legalább 7 nap várakozási időt kell tartani.

Keverés:

A Baumit Sanova Vakolat W habarcsot az építkezéseknél általában használatos keverőkben kell megkeverni (a keverési idő szabadesésű keverőben 5–8 perc, kényszerkeverőben 3–5 perc). A vakolósávokat Baumit Sanova Vakolat W-ből készítsük. A Baumit Sanova Vakolat W-t megfelelő felszereléssel ellátott (utókeverő) vakológéppel (pl. Rotoquirl D8-1,5 köpeny) hernyóformában fel lehet hordani. Ha a Baumit Sanova Vakolat W-t Baumit Sanova Puffer Vakolatra hordjuk fel, úgy ajánlatos először egy vékony Baumit Sanova Vakolat W réteget acélsimítóval felhúzni. Erre azután a szokásos módon vakolókanállal vakolhatunk. A Baumit Sanova Vakolat W legnagyobb vakolatvastagsága 40 mm. Az egyes vakolatrétegek felületét közvetlenül a meghúzás után fel kell érdesíteni, kivéve a legfelső felületet, ha azt dörzsölt vagy kapart felülettel készül.

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. A friss vakolatfelületeket a gyors kiszáradástól meg kell védeni (pl. legalább 2 napig nedvesen kell tartani).

Minden további réteg felhordása előtt 10 nap/vakolatcentiméter várakozási időt kell betartani.

Befejező réteg:

Durván lehúzott Baumit Sanova Vakolat W felületre:

Baumit Nemes Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Sanova Vakolat Finom simítás után

Baumit Szilikát Festék (Baumit Univerzális Alapozóval)

Dörzsölt Baumit Sanova Vakolat W felületre:

Baumit Nanopor Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Szilikon Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Szilikát Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Szilikát Festék

Baumit Nanopor Festék

Kapart Baumit Sanova Vakolat W felületre:

Baumit Szilikát Festék

Baumit Szilikon Festék

Baumit Nanopor Festék

A felújító rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvesség utánpótlásától és a sóteltettségétől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.