



Baumit UniWhite



A termék:	Gyárilag előkevert univerzális vakolóhabarcs kézi felhordásra.	
Összetétel:	Mészhidrát, fehércement, mészkő, perlit, adalékszerek.	
Felhasználás:	Egyrétegű vakolat minden ásványi alapfelületre, durván lehúzva vagy finoman eldörzsölve. Javasolt vakolatvastagságok belső térben: 10 mm, külső térben: 20 mm, finom vakolatként (durva vakolaton): 4 mm.	
Műszaki adatok:	Jelölés: CS II W0 GP Maximális szemnagyság: 1,0 mm Nyomószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 2,5 N/mm² Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 1,0 N/mm² Hővezetési tényező λ: 0,61 W/mK Szárazhabarcs sűrűség: kb. 1350 kg/m³ Páradiffúziós ellenállási szám (μ): ≤ 25 Anyagszükséglet: 4 mm vastagságnál kb. 5 kg/m². 10 mm vastagságnál kb. 12,5 kg/m². Keverővíz szükséglet: kb. 5,9 l/zsák.	
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
Tárolás:	Száras helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
Minőség:	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.	
Kiszerelés:	25 kg-os zsákokban, 4 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)	
Alapfelület:	Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és egyenletes nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító. Legfontosabb alapfeltétel a falazatoknál a zárt fuga.	
Különböző alapfelületekre vonatkozó követelmények:	Előfröcskölés, mint alapfelület előkezelés a homlokzati felületeken mindig szükséges (Baumit Előfröcskölő). Amennyiben a fugák mélyek, vagy a szükséges vakolatvastagság a 25 mm-t meghaladja, mindenképpen két rétegben javasoljuk a felhordást, közvetlenül egymás utáni menetben friss a frissre elv szerint. Ha nem azonnal egymás után végezzük el a két folyamatot, az első réteget fel kell érdesíteni. • Ásványi kötésű faforgács és könnyű faforgács lemezek: Nem ajánljuk a Baumit UniWhite vakolatot sem egy, sem több rétegben. • Ásványi kötésű fagyapot és könnyű farostlemez: Előfröcskölés és vakolaterősítés (pl. Baumit Vakolaterősítő háló) szükséges, a vakolat vastagsága legalább 15 mm legyen.	

**Különböző
alapfelületekre
vonatköző
követelmények:**

• **Égetett tégl:**

Egy vagy két rétegben történő felhordás előtt nedvesítés szükséges a falazat nedvszívóképessége szerint.

• **Könnnyübetonból vagy betonból készült falazóelem:**

Teljes takarású előfröcskölés (Baumit Előfröcskölő) kell. Nem szükséges különösebb előkészítés.

• **Beton:**

Teljes takarású előfröcskölés (Baumit Előfröcskölő) szükséges.

• **Pórusbeton (pl. Ytong):**

Alapos nedvesítés szükséges, majd legalább 1/2 órát száradni kell hagyni (vízfilm nem maradhat a felületen).

Keverés:

A Baumit UniWhite vakolatot habarcsládában kézzel, vagy az építkezéseknél általában használatos szabadesésű keverőben kb. 9 liter víz hozzáadásával kell megkeverni (keverési idő: 5 perc). Mindig egész zsákokat keverjünk egyszerre.

Felhordás:

A habarcsot kőműveskanállal vagy simítóval lehet felhordani. Igény szerint a kötés kezdete után egy alkalmas simítóval (pl. polisztirol) bedörzsöljük.

**Általános
tudnivalók:**

A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete + 5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Más termékkel ne keverjük. A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszáradástól. Várakozási idő: vakolatcentiméterenként 10 nap, Baumit GranoporTop ill. GranoporColor felhordása előtt 4 hét.

Befejező réteg:

Dörzsölt felületű Baumit UniWhite vakolatra:

pl. Baumit GranoporTop (Baumit UniPrimer alapozóval)

Alapvakolatra finomvakolatként felhordott Baumit UniWhite vakolatra:

Baumit Granopor/Szilikon/Szilkrét/Artline/NanoporColor festékek

Baumit Divina Pro/Classic/Eco/Latex diszperziós beltéri falfestékek