

Baumit Vorspritzer 4 mm

Baumit Vorspritzer 4 mm

baumit.com

A termék:

Előkevert, cementes kész szárazhabarcs, kézi és gépi felhordásra.

Összetétel:

Cement, homok, adalékszerek.

Tulajdonságok:

Érdes felület, nedvszívás-kiegyenlítés, vastagsága a vakolat vastagságába nem beszámítható.

Felhasználás:

Külső és belső térben, beton- vagy téglafelületek vakolás előtti kezelésére a jobb tapadás érdekében.

Műszaki adatok:

Jelölés:	**GP - CS IV** MSZ EN 998-1 szerint
Maximális szemnagyság:	4 mm
Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 15,0 N/mm^2
Páraáteresztő képesség (μ):	≤ 25
Testsűrűség (száraz megszilárdult habarcs):	kb. 1850 kg/m^3
Hővezetési tényező:	kb. 1,11 W/(mK)
Keverővíz szükséglet:	kb. 8-10 l / zsák
Anyagszükséglet:	kb. 10 kg/m^2 (teljes fedéssel)
Kiadósság:	24 l/zsák

Veszélyességi besorolás:

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás:

Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.

Minőségi garancia:

Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban az MSZ EN 998-1 szerint történik.

Kiszerelés:

40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)

Feldolgozás:

Alapfelület – az épület vakolandó része – általános követelményei:
Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Nem lehet víztaszító.

Különböző alapfelületekre vonatkozó követelmények:

• Ásványi kötésű faforgács:
A lemezek mozgásmentesen rögzítettek, egymáshoz hézagmentesen (függőlegesen és vízszintesen) csatlakozók legyenek. Nyitott fugákat (5 mm felettieket) egyenletesen, hőhídmentesen ki kell tölteni. A lapok por- és leválasztószermentesek legyenek, a szennyezett felületeket meg kell tisztítani.

• Tégla:
A falazatnak síkban, kötésben kell lenni. Falazóhabarcs fugák (függőlegesen és vízszintesen) nem lehetnek túl mélyek ill. nem állhatnak nagyon ki (max.

5 mm), ellenkező esetben azokat le kell vágni. Nútféderes falazat esetén az 5 mm feletti tátongó fugák nem megengedettek. Ezeket az előfröcskölés megkezdése előtt ki kell tölteni (nem Baumit Előfröcskölővel). Kisfelületű, enyhe sókivirágzások elfogadhatók, mivel ezek a tapadást egyáltalán nem, vagy csak kismértékben befolyásolják. Nagyobb sókivirágzásokat – melyek a vakolat tapadásának romlását okozhatják – feltétlenül el kell távolítani.
Száraz fal esetén ez lekeféléssel történhet.

• Beton:
A felületről a zsaluleválasztó-olaj maradékot arra alkalmas módszerrel (pl. homokszórás, gőzsugár vagy egyéb felületkezelés (pl. lúgos hatású szappanos lemosás) el kell távolítani. Előregyártott elemeknél a gyártó esetleges utasításait figyelembe kell venni.

• Pórusbeton (YTONG):
A felületet söpörjük le, majd nedvesítsük.

Keverés
A szárazhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésű vagy folyamatos) lehet megkeverni. Szabadesésű keverőgéppel történő keverésnél először a vizet adagoljuk a keverőgépbe (képlékeny konzisztencia szükségessége esetén zsákonként 7-8 liter vizet), és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő 3-5 perc.

Felhordás
A felhordás előtt az erősen nedvszívó felületeket nedvesítsük elő. Ügyeljünk arra, hogy a felületen ne képződjön vízfilm réteg. Vakolókanállal erőteljesen csapjuk fel.

Általános tudnivalók
Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 ˚C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A frissen előfröcskölt felületet 2 napig nedvesen kell tartani, a falazat gyártójának utasítása szerint.

Gépészeti hornyokat, nagyobb falazatfugákat, lyukakat stb. arra alkalmas anyaggal (pl. MPA 35) tömítsük. Ezeken a helyeken valamint eltérő építőanyagok találkozásánál használjunk erősítő hálót (pl. Baumit Vakolaterősítő Háló) a falazat gyártójának előírása szerint. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk.

Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! A kész habarcs feldolgozhatósági ideje 5 óra. A Baumit Vorspritzer 2 mm minden ásványi kötőanyagú vakolat felvihető.

Legrövidebb várakozási idő: 3 nap, kivéve:

fagyapot lemezeknél	14 nap
gipszvakolatnál	21 nap
teljes felületű erősítőháló alkalmazása esetén	21 nap
hálóval erősített felület esetén[1)]	21 nap[2)]

[1)] Megerősítés: 20x20 mm – 25x25 mm, ø 1 mm méretű pontheggesztett, horganyzott drótháló, min. 8 mm rétegvastagságban, felhordás két munkamenetben

[2)] Kisebb falfelületek esetén 7 nap

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Biztonsági előírások:
Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait

A silófelállításhoz szükséges csatlakozások (silóink és silóállító járműveink méret- és súlyadatai) a silók műszaki ismertetőiben találhatók:

Áram: 380 V, 25 A (lomha biztosíték a keverő miatt)
Víznyomás: min. 3 bar, 3/4” csatlakozás
Megközelítés: nehéz gépjárművel állandóan szabadon megközelíthető legyen
Helyigény: min. 3 x 3 m, teherbíró felület

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.