



weberter classic S

Szórt ásványi nemesvakolat

- Kiváló páraáteresztő
- Természetes, környezetbarát
- Alacsony anyagfelhasználás



Felhasználásra kész ásványi nemesvakolat homlokzatfelújításra. Könnyen és gyorsan feldolgozható, ajánljuk szórt, kézi és gépi felhordásra egyaránt. Kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik, elérhető fehér színben.

Jó tudni

Anyagigény: 4-5 kg/m²
Kiadósság: 6-7,5 m²/30 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,25 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(kb. 7,5 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: 1,8 mm
- Nyomószilárdság: CSI
- Páradiffúziós tényező: ≤ 12
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

S000

Kiszerelés

30 kg/zsák

Raklap mennyiség

36 zsák / 1080 kg



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

A vakolandó felület legyen simított, homogén, szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes, valamint közepesen és egyenletesen nedvszívó.

Feldolgozás

A különböző nedvszívóképességű vakolatfelületek foltosodást eredményezhetnek, ezért régi homlokzatfelújításoknál célszerű az egész épületet új simítóréteggel (webersan presto simítóvakolatokkal) homogénizálni, ill. weberprim balance H707 mélyalapozó-vakolatmegerősítővel bekenni. A szórt vakolat felhordása előtt a felületet vízszaggal alaposan nedvesítsük elő. A megfelelő nedvesítésről próbavakolással meg kell győződni. A szárazvakolat keverése történhet géppel vagy kézzel egyaránt. Egyszerre több zsák tartalmát keverjük össze, víz fokozatos hozzáadásával. Keverőládában tároljuk, majd felhasználás előtt kézzel ismét keverjük át. Ha az előnedvesített felületről a víz fénye eltűnik, a habarcs szórása szórógéppel vagy kézi spricceléssel megkezdhető. Egy helyre történő túl hosszú idejű szórás esetén foltosodás fordulhat elő, ezért a felületet legalább két rétegben szórjuk át (kb. 2-3 óra kivárással a két réteg között). Kivitelezési, foltosodási, strukturális hibák csökkentésére, valamint hideg, párás időben esetleg megjelenő mészkivirágzás esetén javasoljuk a szórt vakolatot hasonló színű weberton N vagy weberton silicate homlokzatfestékekkel egy rétegben átfesteni.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

weberKPS gúz	Cementes gúz
weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 201	Médium alapvakolat
weberKPS light	Könnyített alapvakolat
weberKPS terralit	Hőszigetelő alapvakolat