



Technický list 05.90 KÚTGYŰRŰHAB

Termék	Egykomponensű, nedvességre keményedő poliuretán bázisú félkemény szerelő és tömítőhab. Különleges fejlesztésű, megfelel az ivóvízzel érintkezés követelményeinek. A hajtógáz nem tartalmaz freonokat.		
Tulajdonságok	☒ Gyors kikeményedés ☒ Jó kitöltő- és szigetelőképeség ☒ Alkalmas ivóvízzel történő közvetlen érintkezésre ☒ Rendkívüli tapadás és ragadás a különböző építőipari felületekhez - beton, falazat, kőzet, fém, stb.		
Alkalmazás	- Betongyűrűk ragasztása és tömítése - Szennyvízcsatornák tömítése - Ellenőrző, elosztó, szennyvíz és átjáró aknák tömítése		
Kiszerezés Szín	Adapteres flakon: 500 ml, 750 ml; Pisztolyos flakon 750 ml Zöld		
Műszaki adatok			
Bázis	–	poliuretán	
Sűrűség	kg/m ³	25-35	ISO 7390
Szerkezete	%	70-75	azonos mértékben zárt sejtek
Hőállóság	°C	-40 / +90	kikeményedve
Flakon hőmérséklete alkalmazásnál	°C	+5 felett	optimális +10 - +20
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35	
Nem tapadó bőrképződési idő	min.	10	a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében
Vághatóság	min.	60 - 90	23 °C-on, 55% relatív páratartalom mellett
Kikeményedés	óra	5 - 24	a hőmérséklet, a páratartalom és a rétegvastagság függvényében
Ellenáll az UV sugárzásnak	–	nem	felületkezelés szükséges - vakolat, lécek, bevonat
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya	–	F	Besorolás a ČSN EN 13 501-1 szerint
Eltarthatóság	hónap	18	Fenékkal lefelé !!! +5–25 °C hőmérsékleten
Hézag minimális szélessége	mm	4	
Hézag maximális szélessége	mm	40	A nagyobb hézagméret esetén a hézag két vagy több rétegben végezhető, szükség szerint.
Specifikáció	A termék megfelel a Cseh Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának 2005. évi 409. számú rendelete 3.§ (2) bek. rendelkezéseiben foglalt követelményeknek, amelyeket az ivóvízzel tartós érintkezésben lévő termékekkel szemben támasztanak. A termékre a Minősítő személy MŰBIZONYLATOT állított ki.		
Korlátozások	Nem ajánlott zárt terekben, zéró tapadású PE, PP, szilikon, teflon és zsíros felületeken történő alkalmazásra. Nem ajánlott alacsony hőmérséklet esetén a hab vagy a hézag hevítése. Ne alkalmazza dérral borított felületeken.		
Aljzat	A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól és ráfagyástól mentesnek kell lennie.		



Technický list 05.90 KÚTGYŰRŰHAB

Az aljzat kezelése (előkészítése)	Tiszta és zsírmentes felületen alkalmazandó. A szennyezéssel fenyegetett felületeket le kell takarni! A felhordás előtt a pórusos felületet nedvesítse víz permetezéssel az expanzió javítása és a habszerkezet minőségibbé tétele érdekében.
Felhasználás	Használat előtt gondosan rázza fel a flakont (legalább 30-szor). Távolítsa el a fedelet, és csavarozza rá a csövet. A hézagot tömítse alulról felelé, kb. 60 %-tól a hab növeli a térfogatát.
Ajánlás	0 °C alatt a címkén „-15°C-ig” jelölést viselő Kútgyűrűhabot használja.
Figyelmeztetés	A nem kikeményedett hab eltávolításához PUR-hab-tisztítót használjon. A kikeményedett hab csak mechanikusan távolítható el. A munkához használjon védőeszközöket. A padlót takarja le papírral vagy fóliával, hogy ne érje a hab.
Tisztítás	Anyag: A nem kikeményedett habot - tisztítsa Zwaluw PU hab tisztítóval, Kéz: kéztisztító krém, szappan és víz
Biztonság	Lásd „Biztonsági adatlap 05.90”.
Frissítés	Frissítés dátuma: 2013. 04. 15. Készült: 2001. 11. 23.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.